

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 50 kg/110 lb

- Szelki Trade Buddy™ nie stanowią szelek bezpieczeństwa osobistego.
- Szelki Trade Buddy™ przeznaczone są do przenoszenia przedmiotów o wartości granicznej obciążenia roboczego 50 kg/110 lb.
- W przypadku przenoszenia szkła należy używać jedynie oszklenia bezpiecznego.
- Jeśli płyta przy nodze jest repozycjonowalna, Szelki Trade Buddy™ mogą być wykorzystywane do przenoszenia przedmiotów po obu stronach ciała.
- Nie należy używać Szelek Trade Buddy™, jeśli noszą one ślady uszkodzenia bądź wady (np. rozdarcia, rozprucia materiału, pęknięcia elementów plastikowych).


Tradebuddyharness.com.au

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy Szelki Trade Buddy™ nie noszą uszkodzeń bądź wad.
 - Szelki są elementem wyposażenia indywidualnego; dlatego powinna zostać dopasowana do danej sylwetki (co powinno zająć ok. 10-15 minut).
1. Załóż Szelki przez głowę – logo Trade Buddy powinno być skierowane do przodu.



*W celu najbezpieczniejszego
i najbardziej efektywnego użytkowania
Szelek Trade Buddy
należy stosować się do zaleceń
zawartych na stronach 4-6
niniejszej Instrukcji Obsługi.*

2. Dostosuj pasy pionowe (z przodu i z tyłu) tak, aby pas w talii znajdował się tuż pod pępkiem. Może wystąpić konieczność zdjęcia Szelek w celu dostosowania pasków na plecach.
3. Zapnij przednią sprzączkę i mocno zaciśnij pas (żółte wkładki w talii są opcjonalne i mogą być używane dla zapewnienia dodatkowej wygody).
4. W celu zapewnienia wygody użytkowania przednie klamry przesuwne są ruchome.



5. Płyta przy nodze powinna zostać umieszczona nieznacznie na przedzie biodra.
6. Kółek nośny powinien znajdować się na wysokości dłoni, gdy ręce są opuszczone po bokach.

